Serviceanleitung

VIESMANN

für die Fachkraft

Vitoclima 200-C

Kaltwassersätze, 21,5 bis 75 kW

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite



VITOCLIMA 200-C



Bitte aufbewahren!

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,

- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN und VDE

Arbeiten an der Anlage

 Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.



Gefahr

Das Berühren stromführender Bauteile kann zu schweren Verletzungen führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung. Vor dem Entfernen von Abdeckungen an den Geräten 4 min. warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.

Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.



Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis


Geräteübersichten	
Geräteübersicht, Typ OC222(H), OC226(H) und OC234(H)	6 7
Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten	8 10
Störungsbehebung Diagnose	21
Regelungseinstellungen Bedieneinheit Übersicht der Menüstruktur Solltemperatur Heizen (HSP) einstellen Solltemperatur Kühlen (CSP) einstellen Sensorwerte abfragen	29 29 32 32 32
Phasenwächter (Zubehör) Differenzdruckwächter bzw. Durchflusswächter	33 33
Kältemittelkreisläufe Kältemittelkreislauf, Typ OC222 bis OC275 (nur Kühlen) Kältemittelkreislauf, Typ OC222H bis OC275H (Kühlen und Heizen)	34 35
Anschluss- und Verdrahtungsschemen	36
Einzelteillisten Einzelteillisten Inneneinheiten Einzelteilliste Außeneinheiten	
Protokolle Prüfprotokoll	39
Technische Daten Technische Daten Außeneinheiten Technische Daten Inneneinheiten	
Anhang DIP-Schalter	49

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)	
Bescheinigungen Konformitätserklärung	50
Stichwortverzeichnis	51

Geräteübersichten


Geräteübersicht, Typ OC222(H), OC226(H) und OC234(H)



- (A) Membran-Druckausdehnungsgefäß
- (B) Automatischer Entlüfter
- © Plattenwärmetauscher
- (D) Filtertrockner
- Bedieneinheit mit Ein-/Ausschalter
- (F) Pufferspeicher
- **©** Schauglas

- (H) Verstellung Expansionsventil
- (K) Verdichter
- (L) Rücklauf
- M Serviceventil Niederdruckseite
- (N) Serviceventil Hochdruckseite
- KFE-Hahn
- (P) Vorlauf
- ® Umwälzpumpe
- S Sicherheitsventil Hydraulikkreis

Geräteübersicht, Typ OC247(H), OC257(H) und OC275(H)



- A Automatischer Entlüfter
- (B) Plattenwärmetauscher
- © Verdichter
- O Schauglas
- (E) Serviceventil Hochdruckseite
- (F) Serviceventil Niederdruckseite
- (G) Filtertrockner
- (H) Pufferspeicher
- (K) Durchflusswächter


- (L) Durchflussventil
- M Vorlauf
- N Rücklauf
- Wasserfilter
- (P) Sicherheitsventil
- (R) Umwälzpumpe
- S Membran-Druckausdehnungsgefäß

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
	Г		Arbeitsschritte für die Inspektion	
			Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
V	V	V		
•	•	•	1. Hauptsicherung und Anlagenschalter ausschalten	10
•	•	•	2. Kältekreis auf Dichtheit prüfen	. 10
•			3. Anlage füllen	. 10
•	•	•	4. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck des Hydraulikkreises prüfen	. 11
•		•	5. Wasserfilter reinigen	. 12
•		•	6. Frostschutzkonzentration im Hydraulikkreis prüfen	. 12
		•	7. Kondenswasserablauf reinigen	. 13
•	•	•	8. Freien Lauf der Ventilatoren prüfen	. 13
		•	9. Luftwärmetauscher der Außeneinheit reinigen	. 13
•	•	•	10. Sicherheitsventil auf Funktion prüfen	
•		•	11. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	. 14
•	•	•	12. Hauptsicherung einschalten	
•	•	•	13. Anlagenschalter (bauseits) einschalten	. 14
•			14. Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen	. 15
•	•	•	15. Leistungsabnahme sicherstellen	. 15
•		•	16. Solltemperaturen abfragen und ggf. anpassen	. 15
•	•	•	17. Gerät einschalten	. 15
•	•	•	18. Gerät auf ungewöhnliche Geräusche prüfen	
•			19. Durchsatz im Hydraulikkreis einregulieren	. 16
•	•	•	20. Schauglas auf Gasblasen überprüfen	. 16
•	•	•	21. Ölstand der Verdichter prüfen	. 16
		•	22. Überhitzung prüfen und ggf. korrigieren	. 16
•	•	•	23. Leistung (Wärmeübertragung) prüfen	. 17

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, . . . (Fortsetzung)



Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Hauptsicherung und Anlagenschalter ausschalten



Gefahr

Die Berührung von spannungsführenden Teilen kann zum Übergang von gefährlichen Körperströmen führen.

Gerät spannungsfrei schalten, auf Spannungsfreiheit kontrollieren und gegen Wiedereinschalten sichern.

Kältekreis auf Dichtheit prüfen



Gefahr

Unkontrolliertes Austreten von R 407C in geschlossenen Räumen vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen. Unbedingt die entsprechenden Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung des Kältemittels beachten.



Gefahr

Die Berührungen von Komponenten des Kältekreises kann Verbrennungen oder Erfrierungen verursachen.

Diese Komponenten nur mit Schutzhandschuhen berühren.

Mit Kältemittel-Lecksuchgerät oder Lecksuchspray den Innenraum der Außeneinheit auf Kältemittellecks prüfen.

- 1. Vorderblech abbauen.
- Bodenbereich, Armaturen und sichtbare Lötstellen auf Ölspuren prüfen.
- **3.** Wärmedämmung des Kältekreises prüfen.
- **4.** Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Weiterführende Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Anlage füllen

- 1. Absperrventile und evtl. vorhandene Rückflussverhinderer öffnen.
- Vordruck des internen (und falls installiert, des externen) Membran-Druckausdehnungsgefäßes prüfen.

Hinweis

Position der internen Membran-Druckausdehnungsgefäße siehe Geräteübersichten ab Seite 6.



- 3. Anlage gut spülen.
- Anlage über den KFE-Hahn (siehe Seite 6) mit Wärmeträgermedium füllen und vollständig entlüften.
- Druck der Anlage prüfen (siehe Seite 12).
- Rückflussverhinderer in Betriebsstellung zurückstellen.

Hinweis

Das Gerät verfügt über einen automatischen Entlüfter (siehe Seite 6).



Angaben zur Verwendung von **Frostschutzmittel** in der Montageanleitung beachten.

Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck des Hydraulikkreises prüfen

Die Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

- Anlage heizwasserseitig entleeren und den Druck abbauen, bis das Manometer "0" anzeigt.
- 2. Falls der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes niedriger ist als der statische Druck der Anlage, so viel Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,2 bar größer als der statische Druck der Anlage ist.
 Beispiel:

Eine statische Höhe von 10 m (Abstand zwischen Außeneinheit und oberster Inneneinheit) entspricht einem statischen Druck von 1 bar.

Hinweis

Falls die statische Höhe durch Installation aller Komponenten in einer Ebene entfällt (z.B. bei einem Bungalow) oder das Innengerät tiefer als das Außengerät liegt, muss ein Vordruck von 0,5 bar eingestellt werden.



 Wasser nachfüllen, bis der Fülldruck größer als der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes ist.

Der Fülldruck muss bei abgekühlter Anlage ca. 0,5 bar größer sein als der statische Druck.

Max. Betriebsdruck: 3 bar.

 Bei Erstinbetriebnahme diesen Wert als Mindestfüllwert am Manometer markieren.

Wasserfilter reinigen

Hinweis

Vor der Erstinbetriebnahme die Umwälzpumpe min. 12 h laufen lassen und danach den Wasserfilter reinigen.

- **Achtung**
- Schmutz im Wärmetauscher des Hydraulikkreises (Heizbzw. Kühlkreis) kann zum Auffrieren des Plattenwärmetauschers und damit zu einem schweren Geräteschaden führen.

Hydraulikkreis nur mit sauberem Wasser füllen, Wasserfilter regelmäßig reinigen.

- Die Absperrventile vor und hinter dem Wasserfilter schließen.
- 2. Den Wasserfilter gemäß Herstellerangaben warten.
- Die Absperrventile vor und hinter dem Wasserfilter öffnen.
- **4.** Druck im Hydraulikkreis prüfen (siehe Seite 11).
- **5.** Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Frostschutzkonzentration im Hydraulikkreis prüfen

In Abhängigkeit von der minimalen Außentemperatur muss dem Wasser im Hydraulikkreis ggf. Frostschutzmittel zugesetzt werden (siehe nachfolgende Tabelle).

	Frostschutzmit-			
peratur [°C]	telkonz. [%]			
0 bis -10	30			
–15	40			

Hinweis

Frostschutzmittelkonzentrationen > 40 % sind aufgrund der Gefahr von Pumpenschäden unzulässig.

Falls zum Betrieb der Zusatz von Frostschutzmittel zum Füllwasser des Hydraulikkreises erforderlich ist, muss die Frostschutzkonzentration regelmäßig geprüft werden.

Den ermittelten Wert in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Kondenswasserablauf reinigen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Freien Lauf der Ventilatoren prüfen



Gefahr

Unbeabsichtigtes Anlaufen der Ventilatoren kann zu schweren Verletzungen führen. Gerät spannungsfrei schalten, auf Spannungsfreiheit kontrollieren und gegen Wiedereinschalten sichern.

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Luftwärmetauscher der Außeneinheit reinigen

Hinweis

Der Luftwärmetauscher kann alternativ mit Luftdruck oder mit Wasser und Seifenlauge gereinigt werden.



Gefahr

Die Berührung von spannungsführenden Teilen und der Kontakt spannungsführender Teile mit Wasser kann zum Übergang von gefährlichen Körperströmen und Geräteschäden führen.

Vor der Reinigung des Luftwärmetauschers das Gerät spannungsfrei schalten, auf Spannungsfreiheit kontrollieren und gegen Wiedereinschalten sichern.

Achtung

Die scharfen Kanten des Luftwärmetauschers können Verletzungen verursachen. Berührung vermeiden.

1. Nur bei Reinigung mit Wasser:

Den Luftwärmetauscher mit Seifenlauge einsprühen.



2. Nur bei Reinigung mit Wasser:

Achtung

Wärmeeinwirkung kann zu überhöhtem Druck des Kältemittels führen. Zu starker Druck eines Hochdruckreinigers kann zur Deformation der Aluminiumlamellen des Wärmetauscher führen.

Kein heißes Wasser oder Dampf verwenden. Hochdruckreiniger nur aus ausreichender Entfernung und frontal von der Außenseite (nicht von der Ventilatorseite) auf den Wärmetauscher richten. Seitliches Anströmen der Aluminiumlamellen führt zu deren Deformation.

Den Luftwärmetauscher mit Wasser abspülen.

3. Nur bei Reinigung mit Luftdruck:

Achtung

Zu starker Luftdruck kann zur Deformation der Aluminiumlamellen des Wärmetauscher führen.
Luftdruckpistole nur aus ausreichender Entfernung und frontal von der Ventilatorseite auf den Wärmetauscher richten. Seitliches Anströmen der Aluminiumlamellen führt zu deren Deformation.

Den Luftwärmetauscher mit Luftdruck ausblasen.

- Aluminiumlamellen des Wärmetauschers auf Deformationen und Kratzer prüfen, ggf. mit einem geeigneten Werkzeug ausbessern.
- **5.** Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Anlagenschalter (bauseits) einschalten

Hinweis

Der Ein-/Ausschalter (siehe Seite 29) muss auf "0" (stand-by) stehen. Anlagenschalter einschalten und Gerät min. 12 h im Stand-by-Betrieb lassen. Das Gerät ist erst betriebsbereit, wenn die Temperatur an den Ölwannen der Verdichter min. 40 °C beträgt.

Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen

Achtung

Der Anlauf des Verdichters in kaltem Zustand kann zu Geräteschäden führen.
Gerät vor der Inbetriebnahme für min. 12 h im Stand-by-Betrieb belassen.
Inbetriebnahme erst dann vornehmen, wenn die Temperatur an den Ölwannen der Verdichter min. 40 °C beträgt.

Den Ein-/Ausschalter (siehe Seite 29) auf "0" stellen.

Leistungsabnahme sicherstellen

Vor dem Einschalten des Gerätes eine Leistungsabnahme im System von min. 60 % der Nennleistung in der jeweiligen Betriebsart (Heizen/Kühlen) sicherstellen.

Dazu Ventile der Heiz- bzw. Kühlkreise sowie ggf. weitere Regelelemente vollständig öffnen.

Solltemperaturen abfragen und ggf. anpassen

Einstellung der Solltemperaturen siehe ab Seite 32.

Gerät einschalten

Achtung

Der Anlauf des Verdichters in kaltem Zustand kann zu Geräteschäden führen.
Gerät vor der Inbetriebnahme für min. 12 h im Stand-by-Betrieb belassen.
Inbetriebnahme erst dann vornehmen, wenn die Temperatur an den Ölwannen der Verdichter min. 40 °C beträgt.

Den Ein-/Ausschalter (siehe Seite 29) auf "1" stellen. Das Gerät geht in Betrieb.

Durchsatz im Hydraulikkreis einregulieren

Mit dem Durchflussventil den Durchsatz im Hydraulikkreis so einregulieren, dass der Differenzdruckwächter bzw. Durchflusswächter nicht auslöst.


Schauglas auf Gasblasen überprüfen

Hinweis

Gerät muss min. 15 min in Betrieb sein.

Falls im Schauglas (siehe Geräteübersicht auf den Seiten 6 und 7) Blasen sichtbar sind, ist der Filtertrockner verstopft oder die Kältemittelmenge zu gering. Filtertrockner austauschen bzw. Kältekreis auf Undichtheiten prüfen (siehe Seite 10) und Kältemittelmenge korrigieren. Innerhalb des Schauglases befindet sich eine farbige Anzeige, die den Nassgehalt des Kältemittels anzeigt. Farbe mit der Farbskala auf dem äußeren Ring des Schauglases vergleichen. Falls der Nassgehalt zu hoch ist, muss der Kältekreis neu befüllt werden.

Ölstand der Verdichter prüfen



- (A) Maximum
- (B) Minimum

Überhitzung prüfen und ggf. korrigieren

Das Gerät ist mit einem thermostatischen Expansionsventil mit externem Druckausgleich ausgerüstet. Das Expansionsventil ist werkseitig auf 5 K Überhitzung eingestellt.

Hinweis

Das Gerät muss sich im Kühlbetrieb befinden.

Überhitzung prüfen

- Niederdruck mit Manometer am Serviceventil der Niederdruckseite (siehe Abb. auf Seite 6 und 7) ermitteln.
- Anhand der Temperaturskala des Manometers die entsprechende gesättigte Sauggastemperatur (Tsa) ermitteln.
- Kontaktthermometer am Gasaustrittsstutzen des Plattenwärmetauschers anlegen und die effektive Sauggastemperatur (Tse) ermitteln.
- **4.** Die Überhitzung S errechnen: S = Tse Tsa
- **5.** Die ermittelten Werte in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Überhitzung einregulieren

- Einstellschraube des thermostatischen Expansionsventils verstellen.
- 2. Das Gerät min. 5 min laufen lassen.
- 3. Überhitzung erneut prüfen.
- 4. Ggf. Arbeitschritte 1 bis 3 wiederholen.

Hinweis

Falls das thermostatische Expansionsventil nicht auf die Einregulierung der Überhitzung reagiert, ist es defekt und muss evtl. ausgetauscht werden.

Leistung (Wärmeübertragung) prüfen

Hinweis

Das Gerät muss sich im Kühlbetrieb befinden.

Plattenwärmetauscher

- Niederdruck mit Manometer am Serviceventil der Niederdruckseite (siehe Abb. auf Seite 6 und 7) ermitteln.
- Anhand der Temperaturskala des Manometers die entsprechende gesättigte Sauggastemperatur ermitteln.



3. Vorlauftemperatur "Lut" abfragen (siehe Seite 32).

Hinweis

Die Temperaturdifferenz muss 5 bis 7 K betragen. Eine größere Differenz weist auf einen verschmutzten Plattenwärmetauscher hin

Luftwärmetauscher

 Hochdruck mit Manometer am Serviceventil der Hochdruckseite (siehe Abb. auf Seite 6 und 7) ermitteln.

- Anhand der Temperaturskala des Manometers die entsprechende gesättigte Flüssigkeitstemperatur ermitteln:
- **3.** Außentemperatur "OAt" abfragen (siehe Seite 32).

Hinweis

Die Temperaturdifferenz muss 15 bis 18 K betragen.

Hochdruckwächter prüfen

Hochdruckschalter und Hochdrucktransmitter prüfen.

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Niederdruckwächter prüfen

Niederdrucktransmitter prüfen.

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Wasserseite des Plattenwärmetauschers auf Sauberkeit prüfen

Zur Vorgehensweise siehe Arbeitsschritt "Leistung prüfen" auf Seite 17. Ein verschmutzter Plattenwärmetauscher führt zu einem verringerten Wärmetransfer und damit zu Leistungsverlust. In diesem Fall den Wärmetauscher ausbauen und chemisch reinigen oder austauschen.

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Verdichter prüfen

Verdichter auf Laufruhe, Geräuschentwicklung und ordnungsgemäße Befestigung prüfen. Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Ölsumpfheizung prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Stromaufnahme der Verdichter prüfen

Verdichterstrom beim Anlauf und im Betrieb prüfen und die gemessenen Werte mit den Angaben in den Technischen Daten (siehe ab Seite 46) vergleichen. Die ermittelten Werte in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Stromaufnahme der Ventilatoren prüfen

Ventilatorstrom beim Anlauf und im Betrieb prüfen und die gemessenen Werte mit den Angaben in den Technischen Daten (siehe ab Seite 46) vergleichen. Die ermittelten Werte in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Schütze prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Motorschutzschalter prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Thermostat prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll auf Seite 39 eintragen.

Leitungen prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll auf Seite 39 eintragen.

Temperatursensoren prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll auf Seite 39 eintragen.


Relais prüfen

Durchführung der Arbeiten in das Prüfprotokoll ab Seite 39 eintragen.

Diagnose

Störungsmeldungen abfragen

Die Außeneinheit hat eine Bedieneinheit mit vierstelliger Anzeige. Übersicht der Menüstruktur auf Seite 29.



Mit Taste © wird der gewünschte Parameter gewählt.

Mit Taste (B) wird die Auswahl bestätigt.

Mit Taste ① wird der Testbetrieb aufgerufen.

- A Vierstellige Anzeige
- (B) Taste "Auswahl"
- © Taste "Weiter"
- (D) Taste "Test"
- (E) Ein-/Ausschalter

Die aktuell vorliegenden Störungen werden mit "ALAr" ausgewählt. Eine Liste der letzten Störungen (bis zu 10) wird mit "Log" ausgewählt.

Störungscodes

Code	Störung	Ursache/Behebung
AdC	EPROM-Fehler	EPROM austauschen
CPF	Hochdrucksensor liefert ungültige Werte	Verbindungsleitungen und Anschlüsse prüfen; Hochdrucksen-
EPF	Niederdrucksensor liefert ungültige Werte	sor prüfen; Hoch- und Niederdrucksensor wurden ver- tauscht
REF	Hoch- und Niederdruck < 1 bar	Kältemittelverlust; Leck beseitigen
CPnc*1	Werte des Hochdrucksensors ändern sich nicht	Keine Druckänderung (Hoher Luftdurchsatz); Hochdrucksensor defekt; Kältemittelmangel; Ver- dichter defekt



Störungsbehebung

Code	Störung	Ursache/Behebung
EPnc*1	Werte des Niederdrucksensors ändern sich nicht	Keine Druckänderung (Expansionsventil einstellen); Niederdrucksensor defekt; Kältemittelmangel; Verdichter defekt; Expansionsventil defekt
CFC1*1	Druckänderung < 0,5 bar; Verdichter 1 arbeitet nicht	Falsche Drehrichtung (Anschluss prüfen); Hoch- und Niederdruck-
CFC2*1	Druckänderung < 0,5 bar; Verdichter 2 arbeitet nicht	sensoren fehlerhaft (siehe CPF und EPF)
EutH	Rücklauftemperatursensor	Kurzschluss
EutL		Nicht angeschlossen
LutC	Vorlauftemperatursensor	Wert ändert sich nicht
LutH		Kurzschluss
LutL		Nicht angeschlossen
dISH	Temperatursensor am Ausgang	Kurzschluss
dISL	der Verdichter	Nicht angeschlossen
OAtH	Außentemperatursensor	Kurzschluss
OAtL		Nicht angeschlossen
OC1H	Temperatursensor am Luftwär-	Kurzschluss
OC1L	metauscher 1	Nicht angeschlossen
OC2H	Temperatursensor am Luftwär-	Kurzschluss
OC2L	metauscher 2	Nicht angeschlossen



^{*1}Nur in Betriebsart "Kühlen"

Code	Störung	Ursache/Behebung
HPP	Erste Überdrucksicherung wurde	Kühlen
	ausgelöst:	Ventilatoren laufen nicht oder zu
	Ein Verdichter wird für 2 min aus-	langsam (prüfen); Überhitzungs-
	geschaltet, bis Druck kleiner	schutz der Ventilatoren aktiv (auf-
	24 bar ist	heben); Zu große
HP	Zweite Überdrucksicherung	Kältemittelmenge; Luftwärmetau-
	wurde ausgelöst:	scher verschmutzt; Geringe Luft-
	Bei einem Druck über 27 bar wer-	zufuhr durch falsche Aufstellung;
	den beide Verdichter für 3 min	Fehlerhafter Hochdrucksensor
	ausgeschaltet, bis der Druck klei-	
	ner 18 bar ist. Nach dreimaligem	Heizen
	Auslösen innerhalb von 30 min	Geringer Wasserdurchsatz (Um-
	muss die Sperre aufgehoben	wälzpumpe prüfen); Wasserfilter
	werden (siehe Seite 25)	verschmutzt (reinigen); Platten-
HPC	Dritte Überdrucksicherung wurde	wärmetauscher verschmutzt (rei-
	ausgelöst:	nigen); Zu großes Druckgefälle
	Bei einem Druck über 28 bar wird	(Hydraulikkreis prüfen)
	der Verdichter sofort ausgeschal-	
	tet. Die Sperre muss aufgehoben	
	werden (siehe Seite 25)	
LP	Niederdrucksicherung wurde	Kältemittelmangel; Ggf. Leck be-
	ausgelöst:	seitigen; Kältemittelmenge korri-
	Verdichter werden ausgeschal-	gieren; Niederdrucksensor defekt
	tet. Nach dreimaligem Auslösen	(prüfen)
	innerhalb von 20 min muss die	
	Sperre aufgehoben werden	
	(siehe Seite 25). Falls der Nie-	
	derdruck bei ausgeschalteten	
	Verdichtern kleiner 1,4 bar ist,	
	werden die Verdichter nicht gest-	
-110	artet	Construction (Kills with Lorent
dIS	Temperatur am Ausgang der Ver-	Sensor prüfen; Kältemittelmenge
	dichter zu hoch:	zu hoch oder zu gering; Verdich-
	Bei einer Temperatur > 125 °C	termotor defekt (prüfen); Betriebs-
	wird der zweite Verdichter sofort	bedingungen (siehe Seite 46)
	ausgeschaltet. Bei einer Tempe- ratur < 105 °C wird der zweite	werden nicht erfüllt
	Verdichter wieder eingeschaltet.	



Code	Störung	Ursache/Behebung
LO	Vorlauftemperatur zu niedrig: Verdichter werden ausgeschaltet. Nach dreimaligem Auslösen innerhalb von 30 min muss die Sperre aufgehoben werden (siehe Seite 25)	Geringer Wasserdurchsatz (Um- wälzpumpe prüfen); Wasserfilter verschmutzt (reinigen)
HI*1	Rücklauftemperatur zu hoch: Falls die Rücklauftemperatur für 30 min zu hoch ist, wird das Gerät ausgeschaltet. Die Sperre muss aufgehoben werden (siehe Seite 25)	Kühlleistung des Geräts über- schritten (thermische Last über- prüfen); Befestigung des Rücklauftemperatursensors prü- fen
FS*1	Durchflusswächter oder Differenzdruckwächter hat ausgelöst: Gerät wird sofort ausgeschaltet. Die Sperre muss aufgehoben werden (siehe Seite 25)	Umwälzpumpe prüfen; Überhitzungsschutz der Umwälzpumpe ist aktiv (aufheben); Durchflusswächter ist blockiert (prüfen)
CF1 CF2	Überhitzungsschutz Verdichter 1 oder 2: Verdichter wird ausgeschaltet. Nach zweimaligem Auslösen innerhalb von 30 min muss die Sperre aufgehoben werden (siehe Seite 25)	Verdichtermotor defekt (prüfen); Überhitzungsschutz aufheben; Falsche Kältemittelmenge; Lose elektrische Verbindungsleitungen
OF1	Überhitzungsschutz Ventilatoren: Gerät wird sofort ausgeschaltet	Ventilatormotor defekt (prüfen); Überhitzungsschutz aufheben; Ventilator blockiert (für freien Lauf sorgen); Lose elektrische Verbin- dungsleitungen
PF	Überhitzungsschutz Umwälz- pumpe: Gerät wird sofort ausgeschaltet	Motor der Umwälzpumpe defekt (prüfen); Überhitzungsschutz aufheben; Lose elektrische Verbindungsleitungen
LOu	Wassermangel	Wassermenge und Anlage prüfen
EEP	EPROM defekt	EPROM austauschen
JUnP	Fehlerhafte DIP-Schalter-Ein- stellung	Einstellung der DIP-Schalter prü- fen
ConF	Falsche Konfiguration	Konfiguration prüfen

^{*1}Nur in Betriebsart "Kühlen"

Hinweis

Bei Sensorfehlern Anschluss prüfen und ggf. Sensor austauschen.

Sperre aufheben

Stromversorgung unterbrechen oder Gerät für 5 s ausschalten.

Hinweis

Falls der erste Verdichter gesperrt ist, nimmt der zweite seinen Platz ein.

Diagnose ohne Anzeige an der Regelung

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme		
Gerät läuft stän-	Kältemittelfüllung zu ge-	Kältemittel nachfüllen		
dig, aber ohne	ring			
Kühlwirkung	Filtertrockner verstopft	Filtertrockner austauschen		
Eis an der Saug-	Die voreingestellte Über-	Einstellung der Überhitzung er-		
leitung	hitzung stimmt nicht	höhen		
		Kältemittelfüllung prüfen		
Erhöhte	Leitungen schwingen	Leitungshalterungen prüfen		
Geräuschentwick-		(falls vorhanden)		
lung	Thermostatisches Expan-	Kältemittel nachfüllen		
	sionsventil zischt	Filtertrockner prüfen		
	Verdichter ist laut	Verdichterbefestigung prüfen		
		Verdichterlager verschlissen;		
		Verdichter austauschen		
Niedriger Ölstand	Eine oder mehrere Kälte-	Leckagen lokalisieren und be-		
im Verdichter	mittel- oder Ölleckagen	seitigen		
	im Kältemittelkreislauf			
	Mechanischer Schaden	Verdichter prüfen und ggf. aus-		
	am Verdichter	tauschen		
	Ölsumpfheizung defekt	Ölsumpfheizung prüfen, ggf er-		
		setzen		



Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme			
Verdichter nicht	Netzleitung unterbrochen	Netzleitung auf Kurzschluss			
funktionsfähig		und Erdschluss prüfen. Siche-			
		rungen prüfen			
	Hochdruckwächter hat	Grund der Auslösung feststel-			
	ausgelöst	len und beseitigen. Hochdruck-			
		wächter entriegeln und Gerät			
		wieder einschalten			
	Steuersicherung (Be-	Steuerstromkreis auf Kurz-			
	zeichnung) defekt	schluss und Erdschluss prüfen.			
		Sicherung prüfen			
	Ader(n) der Anschlusslei-	Adern in den Anschlussklem-			
	tung lose	men befestigen			
	Falsche Verdrahtung	Verdrahtung der Regel- und			
		Sicherheitseinrichtungen prü-			
		fen.			
	Versorgungsspannung zu	Versorgungsspannung zu ge-			
	gering	ring. Bauseitige Installation			
		(z.B. Leitungsquerschnitte) prü-			
		fen. Falls keine bauseitigen Ur-			
		sachen vorliegen, das			
		zuständige Energieversor-			
		gungsunternehmen informieren			
	Kurzschluss des Verdich-	Motorwicklung auf Durchgang			
	termitors	prüfen			
	Verdichter ist festgelau- fen	Verdichter austauschen			
Niederdruckwäch-	Kältemitteleckage	Leckage lokalisieren und besei-			
ter löst aus und	- tanonimoroonago	tigen			
schaltet das Gerät	Kältemittelfüllung zu ge-	Kältemittel nachfüllen			
aus	ring				
	Fehler am Niederdruck-	Niederdruckwächter austau-			
	wächter	schen			
Hochdruckwäch-	Hochdruckwächter	Hochdruckwächter austau-			
ter löst aus und		schen			
schaltet das Gerät	Druckventil teilweise ge-	Druckventil öffnen, ggf. austau-			
aus	schlossen	schen			
	Nicht kondensierbare	Kältemittel austauschen			
	Gase im Kältemittelkreis-				
	lauf				
	Ventilator ausgefallen	Zuleitung und Ventilatormotor			
	_	prüfen, ggf austauschen			
-		<u> </u>			

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme		
Flüssigkeitslei- Kältemittelfüllung zu ge- I		Ursache des Kältemittelverlusts		
tung zu heiß	ring	feststellen, beseitigen und Käl-		
		temittel nachfüllen		
Flüssigkeitslei-	Absperrventil in der Flüs-	Prüfen, ob alle Ventile im Kälte-		
tung bereift	sigkeitsleitung teilweise	mittelkreislauf geöffnet sind		
	geschlossen			
	Filtertrockner verstopft	Filtertrockner austauschen		

Testmodus (Relais-Test) aktivieren

Der Testmodus ermöglicht das Prüfen der Relaisausgänge.

Gerät ausschalten und die Taste "Test" (siehe Seite 29) für 5 s gedrückt halten.

Testablauf (nur "Kühlen")

Aktivierter	er Testschritt								
Ausgang	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
Verdichter 1		Х	Х	Х	Х	Х			
Verdichter 2					Х				
Heizung des								Х	
Plattenwär-									
metauschers									
Alarm-Relais									Х
Ventilator 1		Х	Х						
langsam									
Ventilator 2			Х						
langsam									
Ventilator 1				Х	Х		Х		
schnell									
Ventilator 2				Х	Х		Х		
schnell									
Umwälz-	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
pumpe									

Testablauf ("Kühlen" und "Heizen")

Aktivierter		Testschritt										
Ausgang	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	tA	tB
Verdichter 1		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			




5681 693

Störungsbehebung

Aktivierter						Tests	chritt	ŀ				
Ausgang	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	tA	tB
Verdichter					X		X	X	X			
2												
Heizung											Х	
des Plat-												
tenwärme-												
tauschers												
Alarm-												Х
Relais												
Ventilator 1			Χ									
langsam												
Ventilator 2			Χ									
langsam												
Ventilator 1				Χ	Χ	Χ		Χ				
schnell												
Ventilator 2				Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				
schnell												
Kreislauf-						Χ	Χ					
umkehrung												
RV2												
Bypass												
Umwälz-	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ
pumpe												

Bedieneinheit

Die Außeneinheit hat eine Bedieneinheit mit vierstelliger Anzeige.



Mit Taste © wird der gewünschte Parameter gewählt.

Mit Taste $(\tilde{\mathbb{B}})$ wird die Auswahl bestätigt.

Mit Taste D wird der Testbetrieb aufgerufen.

- A Vierstellige Anzeige
- B Taste "Auswahl"
- © Taste "Weiter"
- D Taste "Test"
- (E) Ein-/Ausschalter

Übersicht der Menüstruktur

Abfrageebene

PArA	Parameter	UnIT	Gerätetyp	2E
				2D
		dE	(ungenutzt)	<u> </u>
		uS	Ventilatorgeschwindigkeit	Wert
		CSPt	Solltemperatur Kühlen	Wert
		HSPt	Solltemperatur Heizen	Wert
		dt	(intern)	_
		EPIC	(intern)	_
		td	letzte Abtau-Zeit	Wert
SEnS	Sensoren	Eut	Rücklauftemperatur	Wert
		Lut	Vorlauftemperatur	Wert
		CP	Hochdruck	Wert
		EP	Niederdruck	Wert



Übersicht der Menüstruktur (Fortsetzung)

	CPS	gesättigte Temperatur Hoch- druckseite	Wert
	EPS	gesättigte Temperatur Nie- derdruckseite	Wert
	dIS	Temperatur am Ausgang der Verdichter	Wert
	OAt	Außentemperatur	Wert
	OCt1	Temperatur am Wärmetau- scher 1	Wert
	OCt2	Temperatur am Wärmetau- scher 2	Wert
Störungen (aktuell)	XXX	Störungscode	Siehe Seite 21
Betriebsstun- den	C1	Verdichter 1	Wert x 10
	C2	Verdichter 2	Wert x 10
	tC1	Verdichter 1 seit letztem Testbetrieb	Wert
	tC2	Verdichter 2 seit letztem Testbetrieb	Wert
Die letzten 10 Störungen	XXX	Störungscode	Siehe Seite 21
Status	C1	Verdichter 1	ein/aus
	C2	Verdichter 2	ein/aus
	rV	4-Wege-Umkehrventil*1	ein/aus
	tH	Elektrische Heizung	ein/aus
	tHC	(ungenutzt)	_
	PunP	Umwälzpumpe	ein/aus
	OF1	Außenventilator 1	aus/schnell/ langsam
	OF2	Außenventilator 2	aus/schnell/ langsam
	dEIC	(ungenutzt)	_
	bYP	(ungenutzt)	_
	nOdE	Betriebsart	Kühlen/Hei- zen
	(aktuell) Betriebsstunden Die letzten 10 Störungen	Die letzten	druckseite EPS gesättigte Temperatur Niederdruckseite dIS Temperatur am Ausgang der Verdichter OAt Außentemperatur OCt1 Temperatur am Wärmetauscher 1 OCt2 Temperatur am Wärmetauscher 2 Störungen (aktuell) Betriebsstunden C2 Verdichter 1 C2 Verdichter 1 seit letztem Testbetrieb tC2 Verdichter 2 seit letztem Testbetrieb Die letzten 10 Störungen Status C1 Verdichter 1 C2 Verdichter 2 seit letztem Testbetrieb Testbetrieb Testbetrieb Die letzten 10 Störungen Status C1 Verdichter 1 C2 Verdichter 2 rV 4-Wege-Umkehrventil*1 tH Elektrische Heizung tHC (ungenutzt) PunP Umwälzpumpe OF1 Außenventilator 2 dEIC (ungenutzt) byP (ungenutzt) byP (ungenutzt)

Serviceebene

Serviceebene aufrufen:

^{*1}Nur bei Geräten mit Heizfunktion.

Übersicht der Menüstruktur (Fortsetzung)

Die beiden Pfeiltasten an der Bedieneinheit für 5 s gleichzeitig drücken.

Anzeige	Bedeutung	W	Stan-		
			min.	max.	dard
OPER	Betriebsart		Kühlen	Heizen	Kühlen
CSP	Solltemperatur Kühlen	°C	CSPL	23	12
HSP	Solltemperatur Heizen	°C	20	50	40
gLy	Glykolanteil	%	0	50	0
nigh	Konfiguration: Nachtmodus		1	4	2
COAL	CSPT-Kompensation: min. OAT	°C	10	30	20
COAH	CSPT-Kompensation: max. OAT	°C	20	36	30
CDCO	Ausgleich CSPT während Kom-	°C	0	8	6
	pensation				
HDCO	Ausgleich HSPT während Kom-		0	15	8
	pensation				
HOAL	HSPT-Kompensation: min. OAT	°C	-10	10	-5
HOAH	HSPT-Kompensation: max. OAT	°C	0	20	10
ACO	Automatische Umschaltung	°C	10	30	20
nD	Absenkung CSPT im Nachtmodus	°C	0	15	2
	(1-2)				
nFC	Ausgleich Verdichtung im Nacht-	bar	-4	4	2
	modus (2)				
V1	Ventilator Koeffizient für FSC		0	4	1
	(Kühlen)				
V2	Ventilator Koeffizient für FSC		0	0.7	0.50
	(Kühlen)				
V3	Ventilator Koeffizient für FSC (Hei-		5	30	19
	zen)				
V4	Ventilator Koeffizient für FSC (Hei-		0	3	0.6
	zen)				
Vlo	Ventilator Koeffizient für FSC		0	3	2
LELA*1	Lead Lag (Rotation der Verdichter)		AUS	EIN	EIN/
					AUS
F0	Zugriff auf Werkseinstellungen		0	9	0
F1	Zugriff auf Werkseinstellungen		0	9	0
F2	Zugriff auf Werkseinstellungen		0	9	0

^{*1}Abhängig von DIP1 von DSW2 (siehe Seite 49).

Solltemperatur Heizen (HSP) einstellen

- Serviceebene aufrufen: Die beiden Pfeiltasten an der Bedieneinheit für 5 s gleichzeitig drücken.
- 2. Mit Taste "Auswahl" (siehe Seite 29) den Parameter "HSP" wählen und mit Taste "Weiter" bestätigen.
- 3. Mit Taste "Auswahl" die gewünschte Solltemperatur wählen und mit Taste "Weiter" bestätigen.

Standardeinstellung 40 °C Einstellbereich 20 bis 50 °C

Solltemperatur Kühlen (CSP) einstellen

- Serviceebene aufrufen: Die beiden Pfeiltasten an der Bedieneinheit für 5 s gleichzeitig drücken.
- Mit Taste "Auswahl" (siehe Seite 29) den Parameter "CSP" wählen und mit Taste "Weiter" bestätigen.
- 3. Mit Taste "Auswahl" die gewünschte Solltemperatur wählen und mit Taste "Weiter" bestätigen.


Standardeinstellung 12,0 °C Einstellbereich 8,0 bis 23,0 °C

Sensorwerte abfragen

- Mit Taste "Auswahl" (siehe Seite 29) den Parameter "SEnS" wählen und mit Taste "Weiter" bestätigen.
- Mit Taste "Auswahl" den gewünschten Sensor (siehe Menüstruktur auf Seite 29) wählen und mit Taste "Weiter" den momentanen Wert anzeigen lassen.
- **3.** Mit Taste "Weiter" zum Hauptmenü zurückkehren.

Phasenwächter (Zubehör)

Geräte in 400 V-Ausführung sind mit einem Phasenwächter ausgestattet, der bei falscher Phasenfolge das Anlaufen des Geräts verhindert.



- Erklärung zu den LED:
- Gelbe und grüne LED an: Drehfeld in Ordnung, Gerät betriebsbereit.
- Grüne LED an, gelbe LED aus: Umkehrung oder Trennung der Phase L1, Gerät nicht betriebsbereit.
- Grüne und gelbe LED aus:
 Trennung der Phasen L2 und L3,
 Gerät nicht betriebsbereit.


- (A) Gelbe LED
- B Grüne LED

Differenzdruckwächter bzw. Durchflusswächter

Diese Sicherheitselemente signalisieren eine zu geringe Wassermenge im Hydraulikkreis.

Schäden am Wärmetauscher z.B. infolge eines Ausfalls der Umwälzpumpe oder durch Vereisung des Hydraulikkreises werden dadurch verhindert.


Kältemittelkreislauf, Typ OC222 bis OC275 (nur Kühlen)



- (A) Luft-Wärmetauscher
- (B) Hochdruckschalter
- © Hochdrucktransmitter
- (D) Serviceventil Hochdruckseite
- (E) Heißgastemperatursensor
- F Sicherheitsventil (nur Typ OC247 bis OC275)
- (G) Verdichter
- (H) Niederdrucktransmitter
- (K) Serviceventil Niederdruckseite
- (L) Differenzdrucksensor Hydraulikkreis (nur Typ OC222 bis OC234)

- M Rücklauftemperatursensor
- (N) Rücklauf
- O Vorlauf
- P Durchflusswächter (Typ OC247 bis OC275)
- (R) Vorlauftemperatursensor
- (S) Plattenwärmetauscher
- Thermostatisches Expansionsventil
- (U) Schauglas
- (V) Filtertrockner

Kältemittelkreislauf, Typ OC222H bis OC275H (Kühlen und Heizen)



Hinweis

Der Kältemittelkreislauf wird mit dem 4-Wege-Umkehrventil (B) von Kühlen auf Heizen umgeschaltet.

- (A) Luft-Wärmetauscher
- (B) 4-Wege-Umkehrventil
- © Sicherheitsventil (nur Typ OC247H bis OC275H)
- (D) Hochdruckschalter
- (E) Hochdrucktransmitter
- (F) Serviceventil Hochdruckseite
- G Heißgastemperatursensor
- (H) Verdichter
- (K) Niederdrucktransmitter
- (L) Serviceventil Niederdruckseite
- M Differenzdrucksensor Hydraulikkreis (nur Typ OC222H bis OC234H)

- (N) Rücklauftemperatursensor
- Rücklauf
- (P) Vorlauf
- R Durchflusswächter (Typ OC247H bis OC275H)
- (S) Vorlauftemperatursensor
- (T) Plattenwärmetauscher
- (U) Flüssigkeitssammler
- Thermostatisches Expansionsventil
- (W) Schauglas
- (X) Filtertrockner
- Nückschlagventil

Anschluss- und Verdrahtungsschemen

Hinweis

Der Schaltplan befindet sich auf der Innenseite des Vorderblechs.

Einzelteillisten Inneneinheiten

Ventilatorkonvektoren, Typ V202H bis V209H

Hinweise für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteils (aus dieser Einzelteilliste) angeben.

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

008 4-Wege-Ventil

009 Ventilkopf 230 V

010 Luftmengenschalter

011 Thermostat

012 Knopf

013 Umschalter Heizen/Kühlen

040 Bedienungsanleitung

041 Montageanleitung

Einzelteile

001 Kondensator 002 Motor mit Lüftereinheit

Kassettengeräte, Typ C202H, C203H und C205H

Hinweise für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteils (aus dieser Einzelteilliste) angeben.

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

Einzelteile

001 Kondensator

002 Lüftermotor

003 Lüfter komplett

004 Spartrafo, 80 W

005 Kondensatpumpe

006 3-Wege-Ventil mit Motor

007 3-Wege-Ventil

040 Bedienungsanleitung

041 Montageanleitung

Kanalgeräte, Typ DC205H, DC207H und DC210H

Hinweise für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteils (aus dieser Einzelteilliste) angeben. Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

Einzelteile

001 Kondensator

003 Lüfter komplett

008 Temperatursensor

009 Lüfter

040 Bedienungsanleitung

041 Montageanleitung

Finzelteillisten

Einzelteilliste Außeneinheiten

Hinweise für Ersatzbestellungen!
Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe
Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteils (aus dieser
Einzelteilliste) angeben.
Handelsübliche Teile sind im örtlichen
Fachhandel erhältlich.

Einzelteile

003 Ventilator

004 Überlastungsschutz Verdichter

005 Expansionsgefäß

006 Schütz, 37 A

007 Schütz, 32 A

008 Pumpe

009 Niederdruckwächter

010 Expansionsventil

011 Hochdruckwächter

012 Schütz, 25 A

013 Schütz 17 A

015 Schütz, 9 A

016 Filtertrockner

017 Kondensator Ventilatormotor

018 Schütz Ventilator

019 Schütz Pumpe

020 Hilfskontakt

021 Hilfskontakt schließen/öffnen

022 Hilfskontakt schließen

023 Sicherung, 40 A

024 Sicherung, 32 A

025 Sicherung, 25 A

026 Sicherung, 6 A

027 Sicherung, 4 A

028 Sicherung, 2 A

029 Sicherung, 1 A

030 Sicherungshalter, 50 A, 3-polig

031 Sicherungshalter, 32 A, 3-polig

032 Sicherungshalter, 32 A, 1-polig

033 Automatik Schalter Verdichter

034 Automatik Schalter Pumpe

035 Hilfsschalter

036 Hauptschalter

037 Griff Hauptschalter

038 Kondensator Platine

039 Eprom

040 Platine

041 Temperaturfühler Luft

042 Temperaturfühler Wasser

043 Drehzahlregler

044 Manometer

045 Hochdruckgeber

054 Lackstift, vitosilber

055 Sprühdosenlack, vitosilber

051 Montageanleitung

052 Serviceanleitung

Prüfprotokoll geprüft Bemerkung Baugruppe ausgegereitauscht nigt Inneneinheiten Lamellen Oberfläche Wärmetauscher Kondenswasserwanne und -ablauf Lüfter Luftfilter Lufttemperaturen [°C] ■ Eintritt ■ Austritt Luftwärmetauscher Außeneinheit Lamellen Oberfläche Wärmetauscher Wasserablauf Ventilatoren Stromaufnahme Ventilator [A] Lufttemperaturen [°C] ■ Eintritt ■ Austritt Plattenwärmetauscher Wassertemperaturen [°C] ■ Fintritt ■ Austritt Wasserdurchsatz [I/h] Verdichter Verdichterzustand Geräuschprüfung Verdichterstrom ■ Anlauf ■ Betrieb Heißgastemperatur [°C] Sauggastemperatur [°C] Hochdruck [bar]

Clsumpfheizung

Kältemittelkreislauf

Dichtheit

Niederdruck [bar] Ölsumpfheizung

Protokolle

Prüfprotokoll (Fortsetzung)

Baugruppe	geprüft	ausge- tauscht	gerei- nigt	Bemerkung
Füllmenge				
Wärmedämmung				
Hochdruckwächter				
Niederdruckwächter				
4-Wege-Umkehrventil				
Expansionsventil				
Regelung und Elektrik				
Schütze				
Motorschutzschalter				
Fernbedienung				
Leitungen				
Temperatursensoren				
Relais				
Sonstiges	•	•		
Frostschutzkonzentration Hydraulikkreis				
Wasserfilter				

Prüfung durchgeführt von:	[Datum:	

Technische Daten Außeneinheiten

Ausführung "Nur Kühlen"

Vitoclima 200-C	Тур	OC222	OC226	OC234
Kühlbetrieb				
Nenn-Kühlleistung	kW	21,5	26,0	34,2
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	7,0	8,6	12,2
(Verdichter)				
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	8,4	10,0	12,2
(Nennleistung)				
Leistungszahl (EER) (Verdichter)		3,1	3,0	2,9
Elektrische Werte				
Netzanschluss		3/N/	PE 400 V/50	Hz
Nennstrom	Α	18,3	21,5	27,7
Anlaufstrom	Α	65	83	121
Absicherung	Α	25	32	40
Leistungsstufen	kW	2	2	2
Max. Leistungsaufnahme	kW	10,0	14,2	16,6
Kaltwassermenge				
Fördermenge	l/h	3700	4480	5891
Kältekreis				
Arbeitsmittel			R407C	
Füllmenge	kg	6,2	6,2	7,6
Verdichter	Тур	S	croll (2 Stüc	k)
Ventilatoren				
Anzahl			2	
Volumenstrom	m ³ /h		3,1	
Drehzahl (hoch/niedrig)	U/min		640/500	
Max. elektrische Leistungsauf-	kW	0,3	0,3	0,3
nahme				
Geräuschangaben				
Schall-Leistungspegel	dB(A)	76	76	77
Schalldruckpegel*1	dB(A)	44	45	45
Abmessungen und Gewicht				_
Länge	mm	1477	1477	1477
Breite	mm	516	516	516
Höhe	mm	1607	1607	1607
Gewicht	kg	280	290	305
Membran-Druckausdehnungsge-				
fäß				
Inhalt	I		5	
Pufferspeicher		_		



Pufferspeicher

*1 In 10 m Entfernung im Freifeld gemessen.

Technische Daten

Technische Daten Außeneinheiten (Fortsetzung)

Vitoclima 200-C	Тур	OC222	OC226	OC234
Inhalt	I		112	
Zul. Betriebsdruck	bar		3,0	
Hydraulikanschlüsse				
Vorlauf	R		1 ½	
Rücklauf	R		1 ½	

Vitoclima 200-C	Тур	OC247	OC257	OC275
Kühlbetrieb				
Nenn-Kühlleistung	kW	46,5	56,9	75,4
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	17,6	21,7	25,0
(Verdichter)				
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	19,4	23,9	30,7
(Nennleistung)				
Leistungszahl (EER) (Verdichter)		2,6	2,7	3,0
Elektrische Werte				
Netzanschluss		3/N/	PE 400 V/50	0 Hz
Nennstrom	Α	31,0	42,9	53,3
Anlaufstrom	Α	145	222	235
Absicherung	Α	50	63	80
Leistungsstufen	kW	2	2	2
Max. Leistungsaufnahme	kW	25,3	30,0	38,9
Kaltwassermenge				
Fördermenge	l/h	8010	9800	12990
Kältekreis				
Arbeitsmittel			R407C	
Füllmenge	kg	9,0	10,0	16,0
Verdichter	Тур	S	croll (2 Stüc	k)
Ventilatoren				
Anzahl			1	
Volumenstrom	m ³ /h	4,3		5,8
Drehzahl (hoch/niedrig)	U/min	700	/500	900/520
Max. elektrische Leistungsauf-	kW	1,1	1,1	2,0
nahme				
Geräuschangaben				
Schall-Leistungspegel	dB(A)	82	82	87
Schalldruckpegel*1	dB(A)	51	51	56
Abmessungen und Gewicht				
Länge	mm	1737	2168	2168
Breite	mm	1201	1201	1201
Höhe	mm	1634	1634	1634
*1, 40 5 6				

^{*1} In 10 m Entfernung im Freifeld gemessen.

Technische Daten Außeneinheiten (Fortsetzung)

Vitoclima 200-C	Тур	OC247	OC257	OC275
Gewicht	kg	550	570	620
Membran-Druckausdehnungsge-				
fäß				
Inhalt	- 1		12	
Pufferspeicher				
Inhalt	- 1	224	29	94
Zul. Betriebsdruck	bar		3,0	
Hydraulikanschlüsse				
Vorlauf	R		2	
Rücklauf	R		2	

Ausführung "Heizen und Kühlen"

Vitoclima 200-C	Тур	OC222H	OC226H	OC234H
Kühlbetrieb				
Nenn-Kühlleistung	kW	21,5	26,0	34,2
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	7,0	8,6	10,8
(Verdichter)				
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	8,4	10,0	12,2
(Nennleistung)				
Leistungszahl (EER) (Verdichter)		3,1	3,0	3,2
Heizbetrieb				
Nenn-Wärmeleistung* ¹	kW	23,1	28,0	37,4
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	7,0	8,6	10,8
(Verdichter)				
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	8,6	10,0	11,4
(Nennleistung)				
Leistungszahl (COP) (Verdichter)		3,0	3,0	3,2
Elektrische Werte				
Netzanschluss			PE 400 V/50) Hz
Nennstrom	Α	18,3	21,5	27,7
Anlaufstrom	Α	65	83	121
Absicherung	Α	25	32	40
Leistungsstufen	kW	2	2	2
Max. Leistungsaufnahme	kW	10,0	14,2	16,6
Kaltwassermenge				
Fördermenge	l/h	3700	4480	5891
Kältekreis				

g Kältekreis

^{*1}Betriebspunkt A 7 °C bei Warmwasser 45/40 °C.

Technische Daten

Technische Daten Außeneinheiten (Fortsetzung)

Vitoclima 200-C	Тур	OC222H	OC226H	OC234H
Arbeitsmittel			R407C	
Füllmenge	kg	6,4	6,4	7,6
Verdichter	Тур	S	croll (2 Stüc	k)
Ventilatoren				
Anzahl			2	
Volumenstrom	m ³ /h		3,1	
Drehzahl (hoch/niedrig)	U/min		640/500	
Max. elektrische Leistungsauf-	kW	0,3	0,3	0,3
nahme				
Geräuschangaben				
Schall-Leistungspegel	dB(A)	75	76	77
Schalldruckpegel*1*1	dB(A)	44	45	45
Abmessungen und Gewicht				
Länge	mm	1477	1477	1477
Breite	mm	516	516	516
Höhe	mm	1607	1607	1607
Gewicht	kg	280	290	305
Membran-Druckausdehnungsge-				
fäß				
Inhalt	I		5	
Pufferspeicher				
Inhalt	I		112	
Zul. Betriebsdruck	bar		3,0	_
Hydraulikanschlüsse				
Vorlauf	R		1 ½	
Rücklauf	R		1 ½	

Vitoclima 200-C	Тур	OC247H	OC257H	OC275H
Kühlbetrieb				
Nenn-Kühlleistung	kW	47,9	55,9	75,4
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	17,6	21,7	29,6
(Verdichter)				
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	19,4	23,9	30,7
(Nennleistung)				
Leistungszahl (EER) (Verdichter)		2,7	2,6	2,5
Heizbetrieb				
Nenn-Wärmeleistung*2	kW	56,0	65,0	84,9
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	17,6	21,7	29,6
(Verdichter)		-		
	'	'	'	

^{*1} In 10 m Entfernung im Freifeld gemessen.

^{*2}Betriebspunkt A 7 °C bei Warmwasser 45/40 °C.

Technische Daten Außeneinheiten (Fortsetzung)

Vitoclima 200-C	Тур	OC247H	OC257H	OC275H
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	19,4	24,2	31,5
(Nennleistung)				
Leistungszahl (COP) (Verdichter)		3,0	2,8	2,8
Elektrische Werte				
Netzanschluss		3/N/	PE 400 V/50) Hz
Nennstrom	Α	36,0	49,5	53,3
Anlaufstrom	Α	189	222	235
Absicherung	Α	50	63	80
Leistungsstufen	kW	2	2	2
Max. Leistungsaufnahme	kW	25,3	30,0	38,9
Kaltwassermenge				
Fördermenge	l/h	8010	9800	12990
Kältekreis				
Arbeitsmittel			R407C	
Füllmenge	kg	11,5	13,0	16,0
Verdichter	Тур	S	croll (2 Stüc	k)
Ventilatoren				
Anzahl			1	
Volumenstrom	m ³ /h	4,3		5,8
Drehzahl (hoch/niedrig)	U/min	700	500	900/520
Max. elektrische Leistungsauf-	kW	1,1	1,1	2,0
nahme				
Geräuschangaben				
Schall-Leistungspegel	dB(A)	82	84	87
Schalldruckpegel*1*1	dB(A)	51	51	56
Abmessungen und Gewicht				
Länge	mm	2168	2168	2168
Breite	mm	1201	1201	1201
Höhe	mm	1634	1634	1634
Gewicht	kg	550	570	620
Membran-Druckausdehnungsge-				
fäß				
Inhalt	1		12	
Pufferspeicher				
Inhalt	1		294	
Zul. Betriebsdruck	bar		3,0	
Hydraulikanschlüsse				
Vorlauf	R		2	
Rücklauf	R		2	
-		•		•

^{*1} In 10 m Entfernung im Freifeld gemessen.

Technische Daten Außeneinheiten (Fortsetzung)

Betriebsbedingungen

		Kühlen	Heizen		
Wassertemperatur					
Rücklauf	°C	8 – 23	20 – 45		
Vorlauf	°C	5 – 18	23 – 50		
Differenz	°C	3 – 7	3 – 7		
Lufttemperatur	°C	-10 – 46	-5 – 20		
Spannungsbereich	V	380 – 420			

Technische Daten Inneneinheiten

Ventilatorkonvektoren

Typ Inneneinheit		V202H	V203H	V206H	V209H
Nenn-Kühlleis-	kW	2,0	3,4	5,6	8,8
tung*1					
Nenn-Wärmeleis-	kW	2,1	3,7	5,6	9,4
tung*2					
Ventilator		Radial			
Luft-Volumenstrom	m³/h	122 – 292	272 – 524	431 – 843	612 – 1266
(5 Stufen)					
Schalldruckpegel*3	dB(A)	23 - 42	26 – 41	31 – 50	38 – 55
(5 Stufen)					
Abmessungen und					
Gewicht					
Breite	mm	768	1138	1508	1508
Höhe*4	mm	478	478	478	578
Tiefe	mm	231	231	231	231
Gewicht	kg	20	30	39	50
Kondenswasser-	mm		18	3,5	
anschluss Ø					

 $^{^{*1}}$ Kaltwasser 7/12 °C, Raumtemperatur 27 °C, relative Feuchte 48 %, Ventilatorstufe 1.

^{*2}Warmwasser 50 °C, Raumtemperatur 20 °C, Ventilatorstufe 3.

^{*32,5} m Entfernung; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 s

^{*4}Höhe ohne Sockel.

Technische Daten Inneneinheiten (Fortsetzung)

Kassettengeräte

Typ Inneneinheit		C202H	C203H	C205H
Nenn-Kühlleistung*1	kW	2,2	3,4	4,9
Nenn-Wärmeleistung*2	kW	1,0	1,6	2,5
Ventilator			Radial	
Luft-Volumenstrom	m ³ /h	420 - 515	420 – 515	460 – 760
Außenluftanteil, max.	m ³ /h	70	70	70
Schalldruckpegel*3	dB(A)	26 - 38	26 – 38	30 – 45
(5 Stufen)				
Betriebsspannung		1/N	I/PE 230 V~, 50	Hz
Leistungsaufnahme	W	60 80 1		110
Abmessungen und Ge-				
wicht				
Abmessungen				
■ Gerät (B x T x H)	mm	571 x 571 x 287		7
■ Gitter (B x T x H)	mm		625 x 625 x 40	
Gewicht (netto)	kg	26 26		30
Kondenswasseran-	mm		15	
schluss Ø				

^{**1}Kaltwasser 7/12 °C, Raumtemperatur 27 °C, relative Feuchte 48 %, Ventilatorstufe 3.

**2Raumtemperatur 20 °C, Vorlauftemperatur 50/40 °C, Ventilatorstufe 3.

**32,5 m Entfernung; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 s.

Technische Daten Inneneinheiten (Fortsetzung)

Kanalgeräte

Typ Inneneinheit		DC205H	DC207H	DC210H
Nenn-Kühlleistung*1	kW	4,0	5,7	8,0
Nenn-Wärmeleistung*2	kW	4,0	4,7	9,3
Ventilator			Radial	
Luft-Volumenstrom*3	m ³ /h	384 – 571	420 – 883	703 – 1384
Betriebsspannung		1/N	/PE 230 V~, 50	Hz
Leistungsaufnahme,	W	130	267	278
max.				
Abmessungen und Ge-				
wicht				
Breite	mm	1062	1202	1202
Tiefe	mm	918	918	918
Höhe*4	mm	231	301	301
Gewicht (netto)	kg	46	55	59
Kondenswasseran-	mm		22	
schluss Ø				

 $^{^{*1}}$ Kaltwasser 7/12 °C, Raumtemperatur 27 °C, relative Feuchte 48 %, Ventilatorstufe 3.

^{*2}Raumtemperatur 20 °C, Vorlauftemperatur 50/40 °C, statische Pressung 50 Pa, Ventilatorstufe 3.

^{*3}Externer Druck: 50 Pa

^{*4}Abmessungen ohne Schaltkasten und Kondenswasserwanne

DIP-Schalter

DIP-Schalter DSW1

DIP	AUS	EIN	Standard
1	Umwälzpumpe läuft nur,	Umwälzpumpe läuft immer	EIN
	wenn das Gerät eingeschaltet		
	ist		
2	Schrittweise Ventilation	Durchgehende Ventilation	AUS
3	Umwälzpumpe AUS während	Umwälzpumpe EIN wäh-	EIN
	Vereisungsschutz	rend Vereisungsschutz	
4	Ausgang Verdichter 1	Ausgang Verdichter 2	AUS
5	Normal	Slave (Gerät 2)	AUS
6	Raumtemperatur-Abgleich	Kein Abgleich	EIN
7	Eingang 5 (Temperaturschal-	Eingang 5 deaktiviert	AUS
	ter der Umwälzpumpe) akti-		
	viert		
8	Erzwungenes Abtauen AUS	Erzwungenes Abtauen EIN	AUS
9	Serielle Adresse		AUS
10	Serielle Adresse		AUS
11	Serielle Adresse		AUS
12	Serielle Adresse		AUS

DIP-Schalter DSW2

DIP	AUS	EIN	Standard
1	2E: Verdichter 1 = Verdichter	2D: Verdichter 1 ≠ Verdich-	AUS/EIN*1
	2	ter 2	
2	Notbelüftung durch Ventilator	Notbelüftung durch Venti-	AUS/EIN
	2	lator 1	*2
3	Automatisches Umschalten	Automatisches Umschal-	EIN
	EIN	ten AUS	
4	Normal	Master	AUS
5	Nur Kühlen	Kühlen und Heizen	EIN/AUS
6	R407C	R22	AUS
7	1 Wärmetauscher	2 Wärmetauscher	AUS
8	(nicht verwendet)	(nicht verwendet)	AUS

^{*1}AUS bei Typ OC222(H), OC226(H), OC234(H) und OC275(H); EIN bei Typ OC247(H)

und OC257(H).

*2AUS bei Typ OC222(H) bis OC234(H); EIN (mit HP unit) bei Typ OC247(H) bis OC275 (H).

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Vitoclima 200-C**, Typ OC222 und OC222H, OC226 und OC226H, OC234 und OC234H, OC247 und OC247H, OC257 und OC257H, OC275 und OC275H mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 292/1 EN 60 439-1 EN 292/2 EN 50 081-1 EN 60 204-1 EN 50 082-2

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien wird dieses Produkt mit CC gekennzeichnet:

2006/ 95/EG 97/ 23/EG 89/336/EG 98/ 37/EG

Angaben gemäß Druckgeräterichtlinie: Kategorie II, Modul A1 und Kategorie III, Module B und C1

Prüfstelle Nr. 1115 (PASCAL arl)

Allendorf, den 20. Februar 2007 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

Anschluss- und	10 36	K Kältemittelkreisläufe Konformitätserklärung	
C Checkliste	39	Luftwärmetauscher	15 13
D Diagnose ■ ohne Anzeige an der Regelung ■ Störungsmeldungen abfragen Dichtheit prüfen Differenzdruckwächter Durchflusswächter	21 10 33	M Manometer Membran-Ausdehnungsgefäß 10, P Phasenwächter Protokolle Prüfprotokoll	33 39
Einzelteillisten Erstinbetriebnahme	37 10	S Sollwert ■ Heizbetrieb	
Frostschutz	11	■ Kühlbetrieb Störungscodes 21, 22, 23,	
G Gültigkeitshinweis H Hauptsicherung		T Technische Daten Betriebsbedingungen Inneneinheiten Testmodus	46
I Inbetriebnahme Inspektion	10 10	W Wärmeträgermedium Wartung	10
Instandsetzungsarheiten	10	Wasserfilter	12

Gültigkeitshinweis

Gültig für die Klimageräte Vitoclima 200-C:

Inneneinheiten

Тур	ab Herstell-Nr
V202H	3004 489
V203H	3004 490
V206H	3004 491
V209H	3004 492
C202H	3004 493
C203H	3004 494
C205H	3004 495
DC205H	3004 496
DC207H	3004 497
DC210H	3004 498

Außeneinheiten

Тур	ab Herstell-Nr.
OC222H	7245 538
OC226H	7245 539
OC234H	7245 540
OC247H	7245 541
OC257H	7245 542
OC275H	7245 543
OC222	7245 544
OC226	7245 545
OC234	7245 546
OC247	7245 547
OC257	7245 548
OC275	7245 549

Viessmann Werke GmbH&Co KG

D-35107 Allendorf Telefon:06452 70-0 Telefax:06452 70-2780 www.viessmann.de 5681 693 Technische Änderungen vorbehalten!